



COMMUNIQUER AVEC LA CENTRALE

La centrale doit savoir quand vous êtes **disponible** et **indisponible** pour pouvoir répartir les courses efficacement.

Lorsque je engagé dans une course (écran de course d'iCabby)

Bouton MISE A JOUR COURSE

- Dans le cas où le client souhaite finalement se rendre dans une zone autre que celle prévue dans les informations de course.



Bouton NO LOAD

- Dans le cas où le client n'est pas présent au lieu d'embarquement après 3 minutes d'attente et n'est pas joignable par téléphone.



Bouton CENTRALE

- Le bouton CENTRALE est aussi accessible lorsque vous êtes engagés si vous avez besoin de contacter la centrale. Ce bouton vous donnera les mêmes options que celui de l'écran d'accueil.



Lorsque je ne suis pas engagé dans une course (écran d'accueil d'iCabby)

Bouton INDISPONIBLE

- Dans le cas d'une course spontanée ;
- Dans le cas d'une pause.



Bouton CENTRALE

- Pour envoyer un message pré-enregistré ;
- Pour écrire un message texte ;
- Pour demander une demande de rappel.



Bouton PICKED UP LAST CUSTOMER

- Pour récupérer la précédente course envoyée en no load

